

Tiny Love™

Soothe 'n Groove Mobile™

(These instructions apply to the Soothe 'n Groove Mobile)



E3024IS067 0A

www.tinylove.com

Figures



English

Soothe 'n Groove Mobile™

Instruction guide

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION. READ CAREFULLY.
(These instructions apply to the Soothe 'n Groove Mobile)

⚠ WARNING

- The mobile is suitable for babies from birth to 5 months. As music box 0-24m.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove the mobile portion from the crib or play pen when the baby begins to push up on his hands and knees.
- Adult assembly is required.
- Remove all packaging materials before use.

* Batteries not included.

Product Key

- A. Connector Arm (3 parts) + 3 Soft Animals
- B. Music Box
- C. Crib Adapter
- D. Locking Nut
- E. Mobile Hub
- F. Mobile Arm
- G. Center Piece
- H. Safety Cap

Soothe 'n Groove Mobile™ Battery Installation

- Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (B) (Fig. 1).
- Remove the cover and insert 3 new size C 1.5V alkaline batteries (Fig. 2).
- Replace the cover and fasten tightly with a Phillips screwdriver (Fig. 3).

Please note: Batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and the product. We therefore strongly recommend using only high quality alkaline (dry) batteries.

Product Installation Crib attachment

- Slide the Crib Adapter (C) into the back of the Music Box (B), until you hear a "click" indicating that it is secure (Fig. 4). Ensure that you hear the "click".
- Fit the Music Box (B) above the top bed rail as indicated in (Fig. 5). The threaded peg should extend outside the crib.
- Fit the Locking Nut (D) onto the threaded peg and turn clockwise until the base is securely fastened. Be sure to not over tighten (Fig. 6).

Assembly

Attach Arm to Mobile Hub:

- Open the cover on the Mobile Arm (Fig. 7).
- Fit the Mobile Hub (E) to the end of the Mobile Arm (F) as indicated in (Fig. 8). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

Attach Arm to Music Box:

- Fit the Mobile Arm (F) into the socket at the top of the Music Box (B) (Fig. 9).
- Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Assemble Center Piece:

- Connect the three Soft Animals (A) to the Center Piece (G) by inserting them into the sockets at the ends of the Center Piece according to (Fig. 10).
- Attach the Center Piece (G) to the Mobile Hub (E) as shown in (Fig. 11). Press upwards and turn right to secure in place.
- Screw in the Safety Cap (H) as shown in (Fig. 12).

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Soothe 'n Groove Mobile™ Music Box

The music box can be operated in three modes:

- Off
- On
- On + Light

Starting the Music Box

- Start by sliding the operating switch to the "ON" position. The lights will flicker for half a second. Approximately 40 minutes of continuous music will start playing. There are six music categories (jazz, world, nature, classic, lullaby, and white sound) and the corresponding LED button will light up as the music for that category plays. The music starts with jazz and continues in a clockwise direction.
- At the end of 40 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than the volume button.
- To operate your mobile without music, lower the sound to the minimum.
- Slide the switch to the "OFF" position when you have finished playing.



For more developmental information and playing tips, please visit: www.tinylove.com

Français

Soothe 'n Groove Mobile™

Notice d'utilisation

MERCI DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION QUI CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. LIRE AVEC ATTENTION.
(Cette notice s'applique au Soothe 'n Groove Mobile)

⚠ ATTENTION

- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique : 0-24 m.
- Danger d'étranglement. Éloigner de la portée des bébés.
- Enlevez la partie mobile du berceau ou du parc quand bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Doit être monté par un adulte.
- Enlevez l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation.

* Piles non fournies.

Légende

- A. Bras connecteur (3 pièces) + 3 animaux tout doux
- B. Boîte à musique
- C. Adaptateur
- D. Écrou de verrouillage
- E. Moyeu
- F. Bras mobile
- G. Élément central
- H. Cabochon de sécurité

Installation des piles du Soothe 'n Groove Mobile™

- A l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la boîte à musique (B) (Fig. 1).
- Enlevez le couvercle et insérez 3 nouvelles piles alcalines C, 1.5 V (Fig. 2).
- Remettez le couvercle en place et revérifiez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme (Fig. 3).

Attention : Les piles peuvent couler, ce qui peut constituer un danger pour votre enfant et endommager le produit. Il est donc fortement recommandé de n'utiliser que des piles alcalines de haute qualité (piles sèches).

Installation du produit

Fixation au lit

- Faites glisser l'adaptateur de lit (C) au dos de la boîte à musique (B), jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" indiquant qu'il est bien en place (Fig. 4). Assurez-vous d'avoir bien entendu ce "clic".
- Fixez la boîte à musique (B) au barreau transversal du lit comme indiqué (Fig. 5). La cheville fileté doit dépasser du lit.
- Insérez l'écrou de blocage (D) sur la cheville fileté et vissez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer (Fig. 6).

Montage

Fixation du bras au moyeu :

- Ouvrez le couvercle du bras mobile (Fig. 7).
- Insérez l'extrémité du bras mobile (F) dans le moyeu (E) comme indiqué (Fig. 8). Le "clic" vous indiquera que le tout est bien en place.

Fixation du bras à la boîte à musique :

- Insérez le bras (F) dans l'extrémité de la boîte à musique (B) (Fig. 9).
- Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Vérifiez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

Fixation de l'élément central :

- Fixez les 3 animaux (A) à l'élément central (G) en les insérant chacun dans l'élément central comme indiqué (Fig. 10).
- Fixez l'élément central (G) au moyeu (E) comme indiqué (Fig. 11). Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout.
- Vissez le cabochon de sécurité (H) comme indiqué (Fig. 12).

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

Utilisation de la boîte à musique Soothe 'n Groove Mobile

La boîte à musique peut fonctionner en 3 modes :

- Off
- On
- On + Lumières

Démarrage de la boîte à musique

- Tout d'abord, placer le commutateur sur ON. Les lumières vont clignoter pendant une demi-seconde. Une musique continue d'environ 40 minutes débutera. Il existe 6 catégories musicales (jazz, monde, nature, classique, berceuses et bruit blanc). Le voyant illuminé indiquera le type de musique. La musique commence par du jazz et continue dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Au bout de 40 minutes, le mobile s'éteindra de lui-même. Pour continuer la musique, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf celui du volume).
- Pour faire fonctionner le mobile sans musique, mettez le volume au minimum.
- Mettez le commutateur sur OFF pour l'éteindre.



Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur : www.tinylove.com

Español

Soothe 'n Groove Mobile™

Guía de instrucciones

MANTENGA ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. LEER CUIDADOSAMENTE.
(Estas instrucciones son aplicables para el móvil Soothe 'n Groove)

⚠ ADVERTENCIA

- El móvil es adecuado para niños de 0 a 5 meses. Como caja de música 0 a 24 meses.
- Riesgo de posibles lesiones por enredo. Manténgase fuera del alcance del bebé.
- Retire la parte móvil de la cuna o del parque cuando el bebé comience a empujar con sus manos y rodillas.
- El montaje debe realizarse siempre un adulto.
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo.

* Piles no incluidas.

Clave de producto

- A. Brazo de conexión (3 piezas) + 3 animales de peluche
- B. Caja de música
- C. Adaptador para cuna
- D. Tuerca de cierre
- E. Eje móvil
- F. Brazo móvil
- G. Pieza central
- H. Tapa de seguridad

Instalación de pilas en el móvil Soothe 'n Groove Mobile™

- Abra el compartimento de pilas, que se encuentra en la parte posterior de la caja de música (B) utilizando un destornillador Phillips (Fig. 1).
- Retire la tapa e inserte 3 pilas alcalinas nuevas del tamaño C 1.5 V (Fig. 2).
- Vuelva a colocar la tapa y fjela bien con un destornillador Phillips (Fig. 3).

Advertencia: las pilas pueden perder líquido, lo cual puede ser peligroso para su bebé y dañar el producto. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que utilice únicamente pilas alcalinas (secas) de alta calidad.

Instalación del producto

Fijación en la cuna

- Deslice el adaptador de la cuna (C) en la parte posterior de la caja de música (B), hasta que oiga un "clic", que le indicará que está seguro (Fig. 4). Asegúrese de que oye el "clic".
- Ponga la caja de música (B) encima del riel superior de la cama como se indica en la (Fig. 5). La espiga roscada debe extenderse fuera de la cuna.
- Coloque la tuerca de cierre (D) en la espiga roscada y enrosque la en sentido de las agujas del reloj hasta que se fije bien en la base. Asegúrese de no la ha apretado en exceso (Fig. 6).

Montaje

Montaje del brazo en el eje móvil:

- Abra la cubierta del brazo móvil (Fig. 7).
- Coloque el eje móvil (E) final del brazo móvil (F) como se indica en la (Fig. 8). Asegúrese de que oye el "clic" que le indica que está seguro.

Montaje del brazo en la caja de música:

- Coloque el brazo móvil (F) en el zócalo de la parte superior de la caja de música (B) (Fig. 9).
- Insértelo hasta que oiga un "clic". Tire suavemente del brazo para asegurarse que está seguro.

Montaje de la pieza central:

- Enganche los tres animales de peluche (A) en la pieza central (G) insertándolos en los encajes de los extremos de la pieza central según se indica en la (Fig. 10).
- Fije la pieza central (G) al eje móvil (E) como se muestra en la (Fig. 11). Presione hacia arriba y gírela a la derecha para asegurarla en su sitio.
- Enrosque la tapa de seguridad (H) como se muestra en la (Fig. 12).

Su móvil ya está completamente montado y listo para su uso.

Cómo utilizar la caja de música Soothe 'n Groove Mobile

La caja de música puede operar en tres modos:

- Apagado
- Encendido
- Encendido + Luz

Cómo poner en funcionamiento la caja de música

- Se inicia deslizando el interruptor operativo a la posición "ON" (encendido). Las luces parpadearán durante medio segundo. Comienza la reproducción de la música, que continúa sonando unos 40 minutos. Hay seis categorías de música (jazz, clásica, mundo, sonidos de la naturaleza, clásica, nanas y sonido blanco). Cuando suene la música de una categoría, se iluminará el botón LED correspondiente a dicha categoría. La música comienza con jazz y continúa en el sentido de las agujas del reloj.
- El móvil se apaga solo, una vez que hayan transcurrido los 40 minutos de reproducción. Presione cualquier botón, excepto el del volumen, para que el móvil continúe reproduciendo la música.



Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite: www.tinylove.com