

Tiny Love™

Animal Concert™ Electronic Book



E6011IS067 0A

www.tinylove.com

Figures



1



2



3



4



5



6

English

Animal Concert™ Electronic Book

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION

Instruction guide

Save for future use

(These instructions apply to all electronic books)

CAUTION Adult assembly required.
Remove all packaging materials before use.

Changing the Batteries

This toy comes with trial batteries. For best performance, we suggest changing the batteries before using the toy.

1. Loosen the battery compartment using a cross-headed screwdriver (Fig. 1).
2. Remove the cover and insert 2 new AA (1.5v) batteries (Fig. 2, Fig. 3).
3. Replace the cover and tighten the screw firmly (Fig. 4, Fig. 5).

Please note: Batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and product. We therefore strongly recommend using only high-quality alkaline (dry) batteries.

Playing with your Animal Concert™ Electronic Book

Open the book and place the pointer on the silver touch point to hear the sound (Fig. 6).

ENJOY THE 3D ACTIVITIES IN THE BOOK.

Storage and Cleaning

1. Make sure the toy is turned off.
2. Remove the batteries for long term storage.
3. Use a damp cloth to wipe clean.
4. Do not immerse in water.

And Don't Forget These Safety Rules:

1. Batteries should be replaced by adults only.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
5. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
8. Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
9. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
10. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.

For your child's safety: Do not modify or alter this product in any way.



For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

© 2011. All rights reserved, Tiny Love Ltd.

Français

Livre Électronique Animal Concert™

MERCI DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION QUI CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

Notice d'utilisation

A conserver pour les consultations ultérieures

(Cette notice s'applique à tous les livres électroniques)

ATTENTION Doit être monté par un adulte.
Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation.

Changement des piles

Le jouet est fourni avec des piles de démonstration. Nous vous conseillons de changer les piles avant d'utiliser le jouet.

1. Ouvrez le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (Fig. 1).
2. Otez le couvercle et insérez 2 piles AA neuves (1,5 V) (Fig. 2, Fig. 3).
3. Remettez le couvercle en place, revissez à fond (Fig. 4, Fig. 5).

Attention : les piles peuvent couler, ce qui peut endommager le produit et constituer un danger pour votre enfant. Il est donc fortement recommandé de n'utiliser que des piles alcalines de haute qualité (piles sèches).

Pour jouer avec le Livre Électronique Animal Concert™

Ouvrez le livre et placez le pointeur sur le point tactile argenté pour entendre le son (Fig. 6).

AMUSEZ-VOUS AVEC LES ACTIVITÉS EN 3D DU LIVRE.

Entreposage et entretien

1. Vérifiez que le jouet est bien éteint.
2. Avant d'entreposer le jouet pour un certain temps, enlevez les piles.
3. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.

Et n'oubliez pas ces règles de sécurité :

1. Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
2. Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles.
3. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
4. Enlevez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
5. Ne rechargez des piles qu'en présence d'un adulte.
6. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
7. Enlevez les piles usées du jouet.
8. Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
9. N'utilisez que des piles de type identique ou similaire.
10. Veillez, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
11. Ne pas court-circuiter les pôles.

Pour la sécurité de votre enfant : Ne modifiez ce produit en aucun cas.



Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur : www.tinylove.com

© 2011. Tous droits réservés, Tiny Love Ltd.

Español

Libro Electrónico Animal Concert™

CONSERVE ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE

Guía de instrucciones

Conservar para uso futuro

(Estas instrucciones son válidas para todos los libros electrónicos)

PRECAUCIÓN Requiere montaje por parte de un adulto.
Retire todo el material de embalaje antes de utilizar.

Recambio de pilas

Este juguete viene con pilas de prueba. Para el mejor funcionamiento, sugerimos que cambie las pilas antes de utilizar el juguete.

1. Afloje el compartimento de pilas utilizando un destornillador de cruz (Fig. 1).
2. Quite la tapa e inserte 3 pilas nuevas AA (1,5 V) (Fig. 2, Fig. 3).
3. Reponga la tapa y ajuste firmemente el tornillo (Fig. 4, Fig. 5).

Importante: Las pilas pueden tener fugas de fluido que sería perjudicial para el bebé y el producto. Se recomienda enfáticamente utilizar sólo pilas alcalinas de alta calidad (secas).

Cómo jugar con el Libro Electrónico Animal Concert™

Abra el libro y coloque el puntero en la punta de tacto plateada para escuchar el sonido (Fig. 6).

DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES EN 3D DEL LIBRO.

Limpieza y almacenamiento

1. Compruebe que el juguete esté apagado.
2. Quite las pilas para guardarlo durante largo tiempo.
3. Use un paño húmedo para limpiarlo.
4. No lo sumerja en el agua.

No olvide estas reglas de seguridad:

1. El recambio de baterías debe hacerlo un adulto solamente.
2. No mezclar baterías nuevas y viejas.
3. Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
4. Quitar las baterías recargables del juguete antes de ponerlas a cargar.
5. Las baterías recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
6. No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
7. Las baterías agotadas deben quitarse del juguete.
8. No quemar baterías. Desechar las baterías de manera segura y adecuada.
9. Usar sólo baterías del tipo recomendado o equivalentes.
10. Las baterías deben insertarse en la polaridad correcta.
11. Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Para mayor seguridad de tu hijo: No modificar ni alterar este producto de ninguna manera.



Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:
www.tinylove.com

© 2011. Todos los derechos reservados, Tiny Love Ltd.